

## Descripción:

- Es un mortero adhesivo a base de cemento blanco, áridos calcáreos de gran finura y aditivos que le confieren gran plasticidad, adherencia, impermeabilidad y fácil limpieza.

## Aplicación:

- Esencialmente recomendado para el montaje y rejuntado de bloques de vidrio (pavés) en interiores y exteriores.

## Soportes:

- Bloques de vidrio.



Fecha de fabricación y detalle del producto impreso en los laterales del saco

## Datos técnicos:

Granulometría	< 0,2 mm
Agua de amasado	35% ± 1%
Densidad aparente en polvo	1 ± 0,2 kg/m <sup>3</sup>
Densidad aparente en pasta	1,7 ± 0,2 kg/m <sup>3</sup>
Retracción	< 2,5 mm/m
Resistencia a compresión	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>
Rendimiento para bloques de 200 x 200 x 60mm	9 ± 3 kg/m <sup>2</sup>



## Presentación del producto:

- Tector® Glass se presenta en sacos de papel de 17,5 kg paletizado en palets de 24 ó 56 sacos. Los palets empleados son fitosanitarios y vienen filmados con un capuchón plástico para proteger el producto de las inclemencias del tiempo.
- Conservar el producto a cubierto y en lugar sin humedad, durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación.

## Recomendaciones:

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- La junta mínima entre piezas deber ser de 10 mm.
- Se debe realizar una junta perimetral elástica para proteger de dilataciones y contracciones el muro de bloques de vidrio.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.
- Evitar el contacto directo con la piel.
- Para más información consulte la hoja de seguridad.
- No usar sobre yesos muertos o enlucidos débiles.
- No usar en exteriores.
- No aplicar en montajes horizontales.
- No usar sobre soportes de yeso con humedades superiores al 5%.

## Modo de empleo:

- 1: Añadir agua y mezclar de manera manual o mecánicamente hasta lograr una consistencia homogénea y trabajable.
- 2: Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de la aplicación.
- 3: Extender la pasta sobre los laterales del bloque de vidrio, al igual que se realiza con los ladrillos convencionales.
- 4: Comenzar con el levantamiento del tabique de hilera en hilera, empleando separadores entre las piezas para lograr un espesor de junta homogéneo. Al mismo tiempo, armar las juntas con varillas de acero galvanizado.
- 5: Proceder a realizar el acabado de la junta, empleando una esponja fina ligeramente humedecida.
- 6: Al cabo de 24 horas realizar la limpieza final para eliminar residuos de aplicación de Tector® Glass que estén adheridos a los bloques.

# TECTOR®

